



SAMSUNG

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน
เตาแก๊วเซรามิก



C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE /
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST /
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN / C61R2ADST /
C61R2AEE

เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเตา โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะติดตั้งหรือ
ใช้อุปกรณ์ และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต





| | |
|---|----|
| การใช้คู่มือนี้ | 2 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย | 3 |
| ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า | 3 |
| ความปลอดภัยสำหรับเด็ก | 3 |
| ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน | 4 |
| ความปลอดภัยขณะทำความสะอาด | 4 |
| คำแนะนำในการกำจัด | 4 |
| การติดตั้งเตา | 5 |
| ระเบียนและมาตรฐาน | 5 |
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง | 5 |
| การต่อสายไฟฟ้า | 6 |
| การติดตั้งบนเคาเตอร์ | 7 |
| ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ | 9 |
| โซนปรุงอาหารและแผงควบคุม | 9 |
| องค์ประกอบ | 10 |
| คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ | 11 |
| การปิดเพื่อความปลอดภัย | 12 |
| สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ | 12 |
| ก่อนที่จะเริ่มต้น | 13 |
| การทำความสะอาดครั้งแรก | 13 |
| การใช้เตา | 13 |
| การใช้ภาชนะที่เหมาะสม | 13 |
| การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส | 14 |
| การเปิดสวิตช์อุปกรณ์ | 15 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | 15 |
| การปิดอุปกรณ์ | 16 |
| การปิดโซนการปรุงอาหาร | 16 |
| การใช้สื่อกป้องกันเด็ก | 17 |
| การล็อกและปลดล็อกแผงควบคุม | 19 |
| การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการปรุงอาหารชนิดต่างๆ | 19 |
| การทำความสะอาดและดูแลรักษา | 20 |
| เตา | 20 |
| กรอบของเตา | 21 |
| เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ | 21 |
| เคล็ดลับในการทำความสะอาด | 22 |
| คำแนะนำในการทำความสะอาด | 23 |
| การรับประกันและบริการ | 24 |
| คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา | 24 |
| บริการ | 25 |
| ข้อมูลทางเทคนิค | 26 |





การใช้คู่มือนี้

TH

โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ในหัวข้อถัดไป ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต ถ้ามีการเปลี่ยนมือเจ้าของ โปรดมอบคู่มือนี้ให้กับเจ้าของใหม่

คู่มือนี้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้



นี่คือสัญลักษณ์เตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย
คำเตือน แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ
สำคัญ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำสำหรับนำไปปฏิบัติ



สัญลักษณ์นี้หมายถึงมาตรการที่สามารถดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

1. หมายเลขเหล่านี้หมายถึงคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นสำหรับการใช้อุปกรณ์
2. ...
3. ...

คู่มือนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดอ่านหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”





ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



ความปลอดภัยของอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ และกฎหมาย German Appliance Safety Law อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ผลิต เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลและทำให้คุณคุ้นเคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

TH

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและลงกราวด์อย่างถูกต้องโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
- โปรดให้ช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ถ้าอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อุปกรณ์ที่มีการฝังหรือติดตั้งภายใน จะต้องใช้งานหลังจากมีการติดตั้งในตู้และที่ติดตั้งซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอไม่มีการสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า ตามที่กำหนดโดย VDE [สมาคมวิศวกรไฟฟ้าของเยอรมนี]
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติหรือแตกร้าว หรือมีรอยร้าวปรากฏ:
 - ปิดโซนปรุงอาหารทั้งหมด
 - ถอดสายไฟหลักออกจากเตา และ
 - ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
- ถ้าผิวหนังที่ปรุงอาหารร้าว ให้ปิดอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้เตาจนกว่าจะเปลี่ยนพื้นผิวแก้วก่อน
- ห้ามใช้เตาเพื่อให้ความร้อนฟอยล์อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมหรือบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งในภาชนะอะลูมิเนียม

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก



อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานโดยเด็กเล็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง หากไม่มีการดูแลอย่างพอเพียงโดยผู้ใหญ่ ควรดูแลเด็กมิให้เล่นกับอุปกรณ์นี้

โซนปรุงอาหารจะร้อนเมื่อคุณปรุงอาหาร โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้อุปกรณ์นี้





ความปลอดภัย (ต่อ)

TH

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการปรุงและทอดอาหารในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ห้ามใช้เตาเพื่อให้ความร้อนแก่ห้อง
- ใช้ความระมัดระวังขณะเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้าใกล้เตา สายไฟฟ้าจะต้องไม่สัมผัสกับพื้นผิวการปรุง
- ไขมันและน้ำมันที่ร้อนจัดอาจติดไฟง่าย ห้ามทิ้งพื้นผิวการปรุงไว้โดยไม่ดูแลขณะที่เตรียมอาหาร โดยใช้น้ำมันหรือไขมัน เช่น เมื่อปรุงมันฝรั่งทอด
- ปิดโซนปรุงอาหารหลังจากใช้งาน
- ดูแลแผงควบคุมให้สะอาดและแห้ง
- ห้ามวางวัตถุไวไฟบนเตา เนื่องจากอาจติดไฟได้

ความปลอดภัยขณะทำความสะอาด

- ปิดอุปกรณ์เสมอก่อนที่จะทำความสะอาด
- เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเครื่องพ่นไอน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดที่มีแรงดันสูง
- ทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่มีอยู่ในคู่มือนี้

คำแนะนำในการกำจัด

การกำจัดวัสดุหั่ว

- วัสดุทั้งหมดที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นั้นสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด โฟมแผ่นและโฟมแข็งจะมีเครื่องหมายที่เหมาะสม โปรดทิ้งบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เก่าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การทิ้งอุปกรณ์เก่าอย่างเหมาะสม



คำเตือน: ก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์เก่า โปรดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ไม่ให้เป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ โดยให้ช่างที่มีความชำนาญตัดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากสายจ่ายไฟ และถอดสายไฟของอุปกรณ์ออก

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในที่ทิ้งขยะของครัวเรือน
- หน่วยงานเก็บขยะหรือเทศบาลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เก็บขยะและที่ทิ้งขยะสาธารณะ





การติดตั้งเตา



สำคัญ: โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและลงกราวด์โดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเท่านั้น
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลทางเทคนิคมีอยู่ที่ท้ายคู่มือนี้

TH

ระเบียบและมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

- EN 60 335 - 1 และ EN 60 335 - 2 - 6 เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานในครัวเรือนและวัดประสิทธิภาพที่คล้ายกัน
- EN 60350 หรือ DIN 44546 / 44547 / 44548 เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติของเครื่องปรุงอาหาร เตา เตาอบ และเตาอ่างไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในครัวเรือน
- EN 55014 - 2
- EN 55014
- EN 61000 - 3 - 2 และ
- EN 61000 - 3 - 3 เกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)



อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อบังคับของ EU ต่อไปนี้:

- 73 / 23 / EWG วันที่ 19.02.1973 (ข้อบังคับสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
- 89 / 336 / EWG วันที่ 03.05.1989 (ข้อบังคับ EMC รวมถึงข้อบังคับฉบับแก้ไข 92 / 31 / EWG) และ
- 93 / 68 / EWG CE ข้อบังคับในการติดฉลาก

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง

- อุปกรณ์จะต้องมีการเตรียมการติดตั้งคาน้ำไฟฟ้าที่สามารถจัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จากสายจ่ายไฟฟ้าหลักทุกขั้ว โดยหน้าสัมผัสต้องเปิดกว้างอย่างน้อย 3 มม. อุปกรณ์แต่ละกระแสไฟฟ้ารวมถึงก้าเอาต์ ฟิวส์ (ชนิดไขสกรูจะต้องมีการถอดออกจากที่ยึด) ตัวตัดกระแสดิน และตัวนำไฟฟ้า
 - สำหรับการป้องกันไฟ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ EN 60 335 - 2 - 6 อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถติดตั้งโดยมีตู้คาน้ำบนหรือผนังหนึ่งด้าน
 - ห้ามติดตั้งใกล้เตา
 - การติดตั้งต้องมีการป้องกันการสั่นสะเทือน
 - ชุดครัวที่จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคง DIN 68930
 - สำหรับการป้องกันความชื้น พื้นผิวติดตั้งหมดจะต้องมีการเคลือบวัสดุที่เหมาะสม
 - บนพื้นผิวกระเบื้อง จุดที่เป็นร่องที่มีเตาติดตั้งอยู่จะต้องมีการอุดด้วยปูนยาแนวจนสนิท
 - บนพื้นผิวที่เป็นหินธรรมชาติหรือหินสังเคราะห์ หรือพื้นผิวเซรามิก จะต้องเชื่อมต่อสปริงยึดตัวโครงเซรามิกหรือกาวผสมที่เหมาะสม
 - ตรวจสอบว่าช่องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนพื้นผิวการทำงาน โดยไม่มีช่องว่าง
- ห้ามใช้วัสดุซิลิโคนสีเติมเพิ่มเติม** เนื่องจากจะทำให้การถอดออกยากขึ้นเมื่อต้องบำรุงรักษา
- การถอดเตาจะต้องมีการดันออกจากร้านล่าง





การติดตั้งเตา (ต่อ)

TH

การต่อสายไฟฟ้า

ก่อนที่จะเชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนแผ่นข้อมูล ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าที่จ่าย แผนข้อมูลจะอยู่ที่โครงคานกลางของเตา

ตัดกระแสไฟในวงจรก่อนที่จะต่อสายไฟเข้าตู้วงจร

แรงดันไฟฟ้าของส่วนให้ความร้อนคือ AC230 V~ นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้ตามปกติในระบบเก่าที่มีแรงดันไฟฟ้า AC220 V~ เดิมจะต้องเข้ากับสายไฟฟ้าหลักโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จากสายจ่ายไฟฟ้าหลักทุกขั้ว โดยหน้าสัมผัสต้องเปิดกว้างอย่างน้อย 3 มม. อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เช่น สวิทช์เอาต์โมเมนต์ ตัวตัดกระแสแสดงดิน หรือฟิวส์ ต้องใช้สายไฟชนิด A H05SS - F (180°C) หรือสูงกว่า เพื่อเป็นสายต่อกับสายไฟฟ้าหลัก

| | กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ (A) | พื้นที่หน้าตัด (mm²) |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 1N~ | > 25 และ □ 32 | > 4 และ < 6 |
| 2N~ | > 10 และ □ 16 | > 1.5 และ < 2.5 |

การเชื่อมต่อจะต้องกระทำตามที่แสดงในไดอะแกรม จุดที่เชื่อมต่อจะต้องทำตามไดอะแกรมที่เหมาะสม
สายลงกราวด์เชื่อมต่อกับขั้ว สายลงกราวด์จะต้องยาวกว่าสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

การเชื่อมต่อสายไฟจะต้องกระทำตามข้อบังคับและสกรูของขั้วจะต้องขันให้แน่น


สายที่เชื่อมต่อจะต้องยึดกับสายเมน และปิดฝาครอบด้วยการกดให้แน่น (ให้ล็อกเข้าที่) ก่อนที่จะเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องนำฟอลโบล็อกกันหรือสติกเกอร์ออกจากพื้นผิวและเรานิก



เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักแล้ว ให้ตรวจสอบว่าโซนปรุงอาหารทั้งหมดพร้อมใช้งาน โดยเปิดแต่ละส่วนไปที่การตั้งค่าสูงสุดเป็นระยะเวลาสั้นๆ



เมื่อเปิดเตาเป็นครั้งแรก ไฟแสดงผลทั้งหมดและล็อกป้องกันเด็กจะเปิดใช้งาน



< 1N ~ >

L: น้ำตาล

N: น้ำเงิน

PE: เขียว



คำเตือน: โปรดคำนึงถึง (ปฏิบัติตาม) การจัดเฟสและสาย N ของการเชื่อมต่อของบ้านและอุปกรณ์ (รูปแบบการเชื่อมต่อ) มิฉะนั้น องค์ประกอบต่างๆ อาจเสียหายได้

การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งไม่เหมาะสม





การติดตั้งเตา (ต่อ)

การติดตั้งบนเตาเตอร

TH





โปรดบันทึกหมายเลขผลิตภัณฑ์กับแผ่นข้อมูลของอุปกรณ์ก่อนที่จะติดตั้ง

หมายเลขนี้จำเป็นในกรณีที่ต้องการรับบริการ และจะไม่สามารถดูได้อีกหลังจากติดตั้ง เนื่องจากแผ่นข้อมูลนี้จะอยู่ใต้อุปกรณ์

โปรดคำนึงถึงระยะห่างค่าสุดท้ายที่กำหนดไว้


ขีดโครงทั้งสองด้านด้วยสกรูที่มีให้ก่อนที่จะติดตั้งเตาบนโครง





การติดตั้งตา (ต่อ)

TH







ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

โซนปรุงอาหารและแผงควบคุม

TH







ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH


องค์ประกอบ



1 เตาแก้วเซรามิก



2 โครงสำหรับติดตั้ง



3 สกรู





ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)










TH

คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์

- **พื้นผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิก:** อุปกรณ์นี้มีพื้นผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิกและโซนปรุงอาหารความเร็วสูงสี่ส่วน ส่วนให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพของเตานี้จะช่วยลดเวลาในการให้ความร้อนของโซนปรุงอาหารได้อย่างมาก
- **เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานผ่านเซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส
- **ทำความสะอาดง่าย:** ข้อดีของพื้นผิวการปรุงอาหารและเซนเซอร์ควบคุมที่เป็นแก้วเซรามิกก็คือการทำมาสะอาดง่าย พื้นผิวที่เรียบลื่นทำให้ทำความสะอาดได้โดยสะดวก
- **เซนเซอร์เปิด/ปิด:** เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด” จะเป็นสวิตช์หลักของอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก การสัมผัสเซนเซอร์นี้จะเป็นการเปิดหรือปิดอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์
- **สัญญาณควบคุมและฟังก์ชัน:** จอแสดงผลดิจิทัลและไฟสัญญาณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการมีความร้อนหลงเหลือในโซนปรุงอาหารต่างๆ
- **การปิดเพื่อความปลอดภัย:** การปิดเตาเพื่อความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจว่าโซนปรุงอาหารทั้งหมดจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่า
- **สัญญาณบอกความร้อนหลงเหลือ:** ไอคอนแสดงความร้อนหลงเหลือจะปรากฏในจอแสดงผลถ้าโซนปรุงอาหารมีความร้อนที่อาจลวกได้

จอแสดงผลดิจิทัล: เขตการแสดงผลสี่ส่วนจะแสดงข้อมูลสำหรับโซนปรุงอาหารสี่โซน

โดยจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

-  อุปกรณ์กำลังปิดอยู่
-  ถึง  การตั้งค่าความร้อนที่เลือก
-  ความร้อนหลงเหลือ
-  ใช้ส้อมป้องกันเด็ก และ
-   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด มีการสัมผัสเซนเซอร์นานเกินกว่า 10 วินาที
-   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อเตามีความร้อนสูงจัดเนื่องจากการใช้งานผิดปกติ






ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH

การปิดเพื่อความปลอดภัย

ถ้าโซนปรุงอาหารไม่ถูกปิดหรือการตั้งค่าความร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากระยะเวลาหนึ่ง โซนปรุงอาหารนั้นก็จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ความร้อนที่เหลือจะมีสัญญาณ  (หมายถึง “ร้อน”) ในจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับโซนปรุงอาหารนั้น

โซนปรุงอาหารจะปิดเองหลังจากระยะเวลาต่อไปนี้

| | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| การตั้งค่าการปรุงอาหาร | 1 - 2 | หลังจาก 6 ชั่วโมง |
| การตั้งค่าการปรุงอาหาร | 3 - 4 | หลังจาก 5 ชั่วโมง |
| การตั้งค่าการปรุงอาหาร | 5 - 6 | หลังจาก 3 ชั่วโมง |
| การตั้งค่าการปรุงอาหาร | 7 - 9 | หลังจาก 1 ชั่วโมง |



ถ้าความความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการทำงานผิดปกติ เครื่องจะแสดง   ขึ้น และเตาจะปิดลงด้วยตนเอง



ถ้าโซนปรุงอาหารปิดตัวลงก่อนที่จะถึงเวลาที่ระบุ โปรดดูที่หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”

สาเหตุอื่นๆ ที่โซนปรุงอาหารปิดตัวเอง

โซนปรุงอาหารทั้งหมดจะปิดตัวเองถ้ามีน้ำเดือดคล่นลงไปสัมผัสกับแผงควบคุม

นอกจากนี้ การปิดตัวเองอัตโนมัติจะทำงานถ้าคุณวางผ้าห่มผ้าใบบนแผงควบคุม ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง โดยไขเซนเซอร์เปิดปิดหลัก หลังจากเช็ดหรือทำความสะอาดแล้ว 

สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ

เมื่อโซนปรุงอาหารหรือเตาถูกปิดลง ความร้อนที่เหลืออยู่จะแสดงเป็นเครื่องหมาย  (หมายถึง “ร้อน”) ในจอแสดงผลดิจิทัลของโซนปรุงอาหารนั้นๆ แม้ว่าโซนปรุงอาหารแล้วก็ตาม สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือจะดับไปเฉพาะเมื่อโซนปรุงอาหารนั้นเย็นลงแล้วเท่านั้น

คุณสามารถใช้ความร้อนที่เหลือเพื่อละลายและอุ่นอาหารได้



สำคัญ: ขณะที่สัญญาณความร้อนหลงเหลือติดอยู่ จะมีอันตรายจากการลวกร้อนส่วนที่สัมผัส

สำคัญ: ถ้าไฟฟ้าขัดข้อง สัญลักษณ์  จะหายไป และจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนหลงเหลืออีก แต่อาจเป็นไปได้ที่จะมีอันตรายจากความร้อนที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้ความระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้เตา





ก่อนที่จะเริ่มต้น

การทำความสะอาดครั้งแรก

TH

ทำความสะอาดพื้นผิวแก้วเซรามิกด้วยผ้าหมาดและน้ำยาทำความสะอาดแก้วเซรามิก



สำคัญ: ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขัดสี เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได้

การใช้เตา

การใช้งานที่เหมาะสม


กระทะที่ดี ให้ผลลัพธ์ที่ดี

- คุณสามารถดูกระทะที่ดีได้จากฐานของกระทะ ฐานกระทะควรหนาและแบนมากที่สุด
- เมื่อซื้อกระทะใหม่ ให้พิจารณาเส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน ผู้ผลิตมักจะบอกเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบด้านบน
- หม้อที่มีฐานเป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดงอาจทำให้เกิดสีเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิวแก้วเซรามิกเนื่องจากโลหะ การเปลี่ยนสีนี้อาจออกได้ยากหรือไม่ได้เลย
- ห้ามใช้กระทะที่ทำจากเหล็กหล่อหรือที่มีฐานเสียหาย มีขอบเป็นรอยหรือเป็นร่อง อาจเกิดการขีดข่วนอย่างฉาวร้ายถ้ามีการเลื่อนกระทะบนพื้นผิว
- เมื่อเย็น ฐานของกระทะจะมีการโค้งงอเข้าสู่ด้านใน (concave) และไม่ควรจะโค้งงอออกด้านนอก (convex) เด็ดขาด
- ถ้าคุณต้องการใช้กระทะชนิดพิเศษ เช่น หม้อไอน้ำแรงดัน หม้อคูน หรือกระทะก้นลึก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน และการป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวเตาแก้วเซรามิก



คุณสามารถประหยัดพลังงานอันมีค่าได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้



ถูกต้อง! (ฐานของภาชนะที่พื้นผิวเรียบ)



ผิด!

(ฐานของภาชนะที่พื้นผิวขรุขระ)



ผิด!

(ฐานของภาชนะที่พื้นผิวโค้งงอ)







การต้มน้ำ (ต่อ)

TH

- วางหม้อและกระทะก่อนที่จะเปิดโชนปรุงอาหาร
- โชนปรุงอาหารและฐานกระทะที่สกปรกจะทำให้ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
- เมื่อเป็นไปได้ ให้ปิดฝามือและกระทะให้สนิท
- ปิดโชนปรุงอาหารก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาปรุง เพื่อใช้ความร้อนที่หลงเหลือเพื่ออุ่นหรือละลายอาหาร



- ฐานของกระทะควรมีขนาดเดียวกับโชนปรุงอาหาร
- การใช้น้ำร้อนจะช่วยให้เวลาในการปรุงอาหารได้ถึง 50%



การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส

ในการใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส ให้แตะแผงที่ต้องการด้วยนิ้วชี้ เพื่อให้การแสดงผลที่ต้องการสว่างขึ้นหรือดับลง หรือจนกว่าฟังก์ชันที่ต้องการจะเริ่มทำงาน





ตรวจสอบว่าคุณสัมผัสเฉพาะแผงเซนเซอร์เดียวเมื่อใช้อุปกรณ์ ถ้านิ้วของคุณวางบนแผงควบคุมมากเกินไป อาจมีการสัมผัสเซนเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียง






การใช้เตา (ต่อ)


การเปิดสวิตช์อุปกรณ์

สวิตช์เซนเซอร์ “ล็อก”  เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
อุปกรณ์จะเปิดขึ้นได้โดยใช้นิ้วเซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด” 
สวิตช์เซนเซอร์ “เปิด/ปิด” 
จอแสดงผลจะแสดง 











TH




หลังจากเซนเซอร์ “เปิด/ปิด”  ถูกใช้งานเพื่อเปิดอุปกรณ์ คุณจะต้องตั้งค่าความร้อนภายในเวลาประมาณ 10 วินาที มิฉะนั้น อุปกรณ์จะปิดตนเองเพื่อความปลอดภัย



การควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับการตั้งและปรับ ( ถึง ) สำหรับการปรุงอาหาร สวิตช์ปุ่ม ,  ของโซนปรุงอาหารที่ต้องการ
เมื่อกด  ครั้งแรก ระดับความร้อนจะถูกกำหนดเป็น 
เมื่อกด  ครั้งแรก ระดับความร้อนจะถูกกำหนดเป็น 
ใช้นิ้ว  เพื่อเพิ่มการตั้งค่าความร้อน และกด  เพื่อลด





การปิดตา (ต่อ)


TH

การปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้ใช้เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด”
สัมผัสเซนเซอร์ “เปิด/ปิด”



หลังจากปิดโซนปรุงอาหารหรือพื้นที่การปรุงอาหารทั้งหมดแล้ว ระดับความร้อนที่หลงเหลือจะแสดงในจอแสดงผลของโซน
ปรุงอาหารแต่ละโซนเป็นสัญลักษณ์ **H** (หมายถึง “ร้อน”)




ถ้าการตั้งค่าความร้อนอยู่ที่ **5** และคุณต้องการปิด **+** คุณสามารถสัมผัสเซนเซอร์เพิ่มอีกครั้ง และการตั้งค่าความร้อนจะ
เป็นศูนย์

เมื่อต้องการปรับอย่างรวดเร็ว ให้สัมผัสเซนเซอร์ **+** หรือ **-** ค้างไว้จนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการ
ถ้ามีการกดเซนเซอร์มากกว่าหนึ่งจุดเป็นเวลานานกว่า 10 วินาที **5 5** จะปรากฏใน
จะแสดงผลการตั้งค่าความร้อน เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ ให้สัมผัสเซนเซอร์ “เปิด/ปิด”

การปิดโซนการปรุงอาหาร

ในการปิดโซนการปรุงอาหาร ให้เปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็น **-** โดยใช้การตั้งค่าความร้อนของแผงควบคุม และเซนเซอร์แบบสัมผัส **-** หรือ
+





การใช้เตา (ต่อ)


การไขล้อดบังกันเด็ก

TH


คุณสามารถไขล้อดบังกันเด็กเพื่อป้องกันการเปิดโซนปรุงอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ และเปิดใช้พื้นที่การปรุงอาหาร เซนเซอร์ควบคุมสื่อกจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดเตาอยู่

การเปิดล็อกป้องกันเด็ก

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุม  เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน



2. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าความร้อน
 จะปรากฏในจอแสดงผล เพื่อระบุว่าล้อดบังกันเด็กทำงาน






การตั้งค่า (ต่อ)

TH

การปิดล็อคป้องกันเด็ก

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน






การใช้เตา (ต่อ)

การลือและปลดลือแผงควบคุม

TH

ในขั้นตอนใดก็ตามระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถลือแผงควบคุม ยกเว้นเซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด” เพื่อป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น จากการใช้ผ้าเช็ดแผงควบคุม

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมลือเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
ไฟสัญญาณของเซนเซอร์ควบคุมลือจะสว่าง เซนเซอร์ควบคุมจะถูกลือ
2. เมื่อต้องการปลดลือเซนเซอร์ควบคุม ให้สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมลืออีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที ไฟสัญญาณในเซนเซอร์ควบคุมลือจะดับไป



การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการปรุงอาหารชนิดต่างๆ

ตัวเลขในตารางนี้ให้เป็นแนวทาง การตั้งค่าความร้อนที่ต้องการสำหรับการสำหรั่ววิธีการปรุงต่าง จะขึ้นกับสั้วแปรหลายประการ รวมถึงคุณภาพของภาชนะที่ใช้และชนิดและปริมาณของอาหารที่ปรุง

| การตั้งค่าสวิตช์ | วิธีปรุง | ตัวอย่างการใช้ |
|------------------|--------------------------------|--|
| 9 | อุ่นอาหาร หัด ทอด | อุ่นของเหลวปริมาณมากฯ ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ย่างเนื้อ (การคั่วเนื้อ) |
| 8 | การทอดปริมาณมากฯ | สเต็ก เซอร์ลอยน์ แฮชบราวน์ ไส้กรอก แพนเค้ก |
| 7 | | |
| 6 | ทอด | เนื้อชิ้น / ซีสต์ ดับ ปลา เนื้อสับ ไข่ทอด |
| 5 | การต้ม | การปรุงของเหลวถึง 1.5 ลิตร มันฝรั่ง ผัก |
| 4 | | |
| 3 | การนึ่ง การเคี่ยว การต้ม | การนึ่งและการเคี่ยวผักปริมาณน้อยฯ การทำข้าวต้มและอาหารนม |
| 2 | | |
| 1 | การละลาย | ละลายเนย เจลาติน ละลายซ็อกโกแลต |

หมายเหตุ

- การตั้งค่าความร้อนที่แสดงในตารางข้างต้นนี้ให้เป็นแนวทางสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
- คุณจะต้องปรับการตั้งค่าความร้อนตามชนิดของภาชนะและอาหาร





การทำความสะอาดและดูแลรักษา

TH

เตา



สำคัญ: การทำความสะอาดจะต้องไม่สัมผัสกับพื้นผิวแก้วเซรามิกที่มีความร้อน การทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องถูกเช็ดออกโดยใช้น้ำสะอาดปริมาณเพียงพอ หลังจากทำความสะอาด เนื่องจากอาจมีฤทธิ์กัดกร่อนเมื่อพื้นผิวร้อน ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรง เช่น สเปรย์สำหรับตะแกรงหรือเคาเคบ แพนซ์หรือที่ขัดกระดาษ



ทำความสะอาดพื้นผิวแก้วเซรามิกหลังจากใช้งานแต่ละครั้งเมื่อยังมีความอุ่นเมื่อสัมผัส ซึ่งจะป้องกันมิให้สิ่งสกปรกเกาะติด
มีการไหม้อยู่บนพื้นผิว เอาคราบ รอยน้ำ หยดน้ำมันและการเปลี่ยนสีเนื่องจากโลหะออกด้วยการใช้สารทำความสะอาดแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป

สกปรกน้อย


1. เช็ดพื้นผิวของแก้วเซรามิกด้วยผ้าหมาด
2. ขัดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง อย่าให้มีสารทำความสะอาดหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว
3. ทำความสะอาดพื้นผิวการปรุงอาหารที่เป็นแก้วเซรามิกทั้งหมดสัปดาห์ละครั้งด้วยสารทำความสะอาดแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป
4. เช็ดพื้นผิวแก้วเซรามิกโดยใช้น้ำสะอาดปริมาณมาก และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดและไม่เป็นขุย

การสกปรกเกาะแน่น

1. เมื่อต้องการนำอาหารที่เค็มและมันออกจากภาชนะ และรอยกระเด็นที่หลุดออกจาก ให้ใช้ที่ขูดกระจก
2. วางที่ขูดกระจกทำมุมกับพื้นผิวของแก้วเซรามิก
3. นำสิ่งสกปรกออกด้วยการขูดด้วยด้านที่เรียบ



ที่ขูดกระจกและสารทำความสะอาดแก้วเซรามิกมีจำหน่ายในร้านค้าเฉพาะด้าน





การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

สิ่งสกปรกที่เป็นปัญหา

TH

1. ขจัดน้ำคาลไหมด่าง พลาสติกและลาย ฟอยล์อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นๆ ด้วยที่ขูดกระจกทันที ขณะที่ยังร้อน




สำคัญ: คุณอาจได้รับอันตรายจากการลวกมือ เมื่อใช้ที่ขูดกระจกกับโซนปรุงอาหารที่ร้อน:

2. ทำความสะอาดตามปกติเมื่อเย็นลง



ถ้าปล่อยให้โซนปรุงอาหารที่มีของเหลวไหลลง ให้เปิดและให้ความร้อนอีกครั้งเพื่อทำความสะอาด

รอยขีดหรือรอยเปื้อนบนพื้นผิวแก้วเซรามิก ซึ่งอาจเกิดจากกระทะที่มีขอบคม เป็นต้น จะไม่สามารถลบออกได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเตา



กรอบของเตา



สำคัญ: ห้ามใช้น้ำส้มสายชู น้ำมันาว หรือสารขจัดคราบตะกรันกับกรอบของเตา มิฉะนั้นจะเกิดเป็นรอยด้านๆ

1. เช็ดกรอบด้วยผ้าหมาด
2. เช็ดเศษวัสดุคลงด้วยผ้าเปียก จากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของเตา

- ห้ามใช้พื้นผิวการปรุงอาหารเป็นที่เตรียมหรือวางอาหาร
- ห้ามใช้โซนปรุงอาหารถ้าไม่มีกระทะบนพื้นที่ปรุงหรือถ้ากระทะวางเปล่า
- แก้วเซรามิกนั้นมีความทนทานและทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมากๆ ได้ แต่ไม่ใช่กระทะที่ไม่แตก แก้วนี้อาจเกิดความเสียหายถ้ามีของแหลมหรือหนักมากๆ หล่นใส่พื้นที่ปรุงอาหาร
- ห้ามใช้กระทะที่ทำจากเหล็กหล่อหรือมีฐานที่เสียหาย มีขอบคมหรือเป็นรอย เพราะอาจเกิดรอยขีดได้ ถ้ามีการเลื่อนกระทะ
- ห้ามวางกระทะไว้นบนกรอบของเตา อาจเกิดรอยขีดหรือความเสียหายต่อพื้นผิวได้
- หลีกเลี่ยงการทำสารที่เป็นกรดหกใส่กรอบของเตา เช่น น้ำส้มสายชู น้ำมันาว และสารขจัดคราบตะกรัน เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยขีดได้
- ถ้าน้ำคาลหรืออาหารที่เตรียมไว้และมีน้ำคาลสัมผัสกับโซนปรุงอาหารและละลาย ควรทำความสะอาดทันที ด้วยที่ขูดขณะที่ยังร้อน ถ้าทิ้งไว้ให้เย็น อาจทำให้พื้นผิวเสียหายเมื่อขจัดออก
- ระงับอาหารสิ่งที่จะละลาย เช่น พลาสติก ฟอยล์อะลูมิเนียม และฟอยล์สำหรับเตาอบ อยู่ใกล้กับพื้นผิวแก้วเซรามิก ถ้ามีวัสดุลักษณะนี้ละลายบนพื้นผิวปรุงอาหาร จะต้องใช้ที่ขูดเพื่อเอาออกทันที





การทำตามสภาวะและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

เคล็ดลับในการทำตามสภาวะ

พื้นผิวการปลูกมีทั้งจากวัสดุพิเศษ คือเซรามิกแก้ว

- มีความแข็งแรงยิ่งกว่าแก้วมาก แม้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าเหยียบบนพื้นผิวนี้ในการซ่อมแซมไฟ และห้ามทำของหนักหล่นใส่จากชุดครัวด้านบน
- พื้นผิวนี้ทนความร้อนและความเย็น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเทน้ำเย็นในโซนปรุงอาหารได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ
- มีรูปลักษณ์สวยงามและทำความสะอาดง่าย และจะคงความสวยงามตลอดไปถ้าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังของเรา

ข้อควรระวังเมื่อใช้พื้นผิวการปลูก

- ก่อนใช้พื้นผิวการปลูก โปรดตรวจสอบว่าก้นกระทะและโซนปรุงอาหารมีความสะอาดและแห้งสนิท
- ยกกระทะขึ้นเสมอ การเลื่อนไปมาบนพื้นผิวการปลูกจะทำให้ผิวหน้าเป็นรอย
- หลีกเลี่ยงการปอกหรือหั่นผักบนพื้นผิวการปลูก เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้
- ใช้กระทะที่ใญ่พอ เพื่อป้องกันการกระเด็นหกใส่พื้นผิวการปลูก โดยเฉพาะถ้ากระทะใส่น้ำมันแล้ว เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เซรามิกแก้วอย่างถาวร
- อย่าวางของบนพื้นผิวการปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าวางบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมซึ่งอาจจะละลายและทำความเสียหายให้กับพื้นผิวการปลูก








การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

คำแนะนำในการทำทำความสะอาด

ต้องทำความสะอาดรอยเปื้อนแต่ละรอย หรือคราบสกปรกสะสมบนพื้นผิวการปรุงอาหารเร็วเมื่อพื้นผิวการปรุงเย็นลง ก่อนที่จะใช้พื้นผิวการปรุงในครั้งถัดไป



ข้อควรระวัง: ในกรณีของรอยคราบน้ำตาล ให้ขัดสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่ก่อนที่พื้นผิวการปรุงจะเย็นลง (ระวังอย่าให้ผิวหนังถูกความร้อน)



สิ่งสำคัญ: ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นผิวการปรุงเซรามิกเท่านั้น

ถ้ารอยเปื้อนติดแน่น ให้ใช้แผ่นขัดทำความสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดรอย และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับเซรามิกแก้วโดยเฉพาะ

ถ้ารอยเปื้อนมีเพียงเล็กน้อย ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง

ถ้ารอยเปื้อนติดแน่น ให้ใช้แผ่นขัดทำความสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดรอย และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับเซรามิกแก้วโดยเฉพาะ

ถ้ารอยเปื้อนมีมาก ให้ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำชุบน้ำอุ่นหลายๆ และล้างออก

เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวการปรุงแล้ว ให้ใช้น้ำยาปรับสภาพพื้นผิวการปรุงเซรามิกแก้ว ซึ่งจะปกป้องพื้นผิวการปรุงจากรอยเปื้อนในอนาคต โดยใช้น้ำส้มหรือน้ำสัสดูที่คล้ายกัน





การรับประกันและบริการ

TH

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติอาจเกิดจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้ อย่าพยายามซ่อมแซมเพิ่มเติม ถ้าการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นในบางกรณีได้



คำเตือน: การซ่อมบำรุงอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยช่างบำรุงรักษาที่มีความชำนาญเท่านั้น การซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องได้รับการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่ทำงาน

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- พิวส์ในระบบไฟฟ้าของบ้าน (กล่องฟิวส์) มีสภาพปกติหรือไม่ ถ้าฟิวส์ขาดหลายครั้ง โปรดติดต่อช่างไฟฟ้า
- อุปกรณ์เปิดอยู่อย่างเหมาะสม
- สัญญาณควบคุมในแผงควบคุมสว่างอยู่
- โซนปรุงอาหารมีการเปิดแล้ว
- โซนปรุงอาหารมีการกำหนดการตั้งค่าความร้อนที่ต้องการไว้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่สามารถเปิดโซนปรุงอาหารได้

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- เวลาผ่านไปเกิน 10 วินาทีระหว่างที่กดปุ่ม เปิด/ปิด โดยยังไม่ได้เปิดโซนปรุงอาหารที่ต้องการ (โปรดดูหัวข้อ “การเปิดสวิตช์อุปกรณ์”)
- แผงควบคุมมีผ้าหุ้มคาว หรือของเหลวปิดอยู่

ฉันควรทำอย่างไรถ้าสัญญาณในจอแสดงผลหายไป/ยกเว้นสัญญาณความร้อนหลงเหลือไว้

อาการนี้อาจเกิดจากสาเหตุสองประการ:

- มีการสัมผัสเซนเซอร์ เปิด/ปิด โดยไม่ได้ตั้งใจ
- แผงควบคุมมีผ้าหุ้มคาว หรือของเหลวปิดอยู่

ฉันควรทำอย่างไรหลังจากโซนปรุงอาหารถูกปิด ความร้อนที่หลงเหลือไม่ปรากฏในจอแสดงผล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- โซนปรุงอาหารมีการใช้งานเพียงเล็กน้อย และไม่มีความร้อนเพียงพอ ถ้าโซนปรุงอาหารร้อน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ฉันควรทำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่สามารถเปิดหรือปิดได้

ปัญหานี้อาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

- แผงควบคุมมีผ้าหุ้มคาว หรือของเหลวปิดอยู่
- มีการใช้ส้อมป้องกันเด็ก

ฉันควรทำอย่างไรถ้าสัญญาณ 5/6 สว่าง

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- แผงควบคุมมีผ้าหุ้มคาวหรือของเหลวปิดอยู่บางส่วน ในการเริ่มต้นใหม่ ให้กดเซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด”





การรับประกันและบริการ (ต่อ)

TH

ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแสงสีแดง หมายความว่าอย่างไร

- อุณหภูมิที่เลือกของโซนปรุงอาหารนั้นได้รับการจัดการโดยเซนเซอร์ที่เปิดและปิดโซนเป็นระยะ ดังนั้น พื้นที่ปรุงอาหารจะไม่เป็นแสงสีแดงตลอดเวลา หากคุณเลือกการตั้งค่าความร้อนที่ต่ำ ความร้อนจะหมุนเวียนเปิดและปิดบ่อยกว่าการตั้งค่าสูง นอกจากนี้ยังจะมีการเปิดและปิดเมื่อถึงความร้อนสูงสุด

หากคุณขอรับบริการเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ การมาให้บริการของช่างเทคนิคบริการลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่าย แม้ว่าอยู่ระหว่างการรับประกันก็ตาม

บริการ

ก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือหรือบริการ โปรดตรวจสอบในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ก่อน

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

เป็นการทำงานผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่

ถ้าใช่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ

โปรดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมล่วงหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสะดวกยิ่งขึ้น และทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจำเป็นต้องมีการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งหรือไม่

โปรดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

- ปัญหาเกิดขึ้นในรูปแบบใด
- ปัญหาเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบใด

เมื่อติดต่อ โปรดทราบรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล) ของอุปกรณ์ ซึ่งข้อมูลนี้จะอยู่ในแผ่นข้อมูลดังนี้:

- คำอธิบายรุ่น
- รหัส S / N (10 หลัก)

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกข้อมูลนี้ไว้ที่นี่เพื่ออ้างอิง

รุ่น:

เลขผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล):

เมื่อใดจะมีค่าใช้จ่ายและอยู่ในระหว่างการรับประกัน

- คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน “การแก้ไขปัญหา”
- ถ้าช่างเทคนิคบริการลูกค้าต้องติดต่อเพื่อให้บริการหลายครั้ง เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะมาให้บริการ ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องเดินทางหลายครั้งเพื่อรับอะไหล่ การเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อตามที่อธิบายข้างต้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเหล่านี้





ข้อมูลทางเทคนิค

TH

ขนาดของอุปกรณ์

| | |
|-------|---------|
| กว้าง | 575 มม. |
| ลึก | 505 มม. |
| สูง | 55 มม. |

ขนาดของพื้นผิวด้านบน

| | |
|----------|---------|
| กว้าง | 560 มม. |
| ลึก | 490 มม. |
| รัศมีมุม | 3 มม. |

วงแหวนการปรุงอาหาร

| ตำแหน่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กำลังไฟ |
|----------|------------------|-------------|
| หน้าซ้าย | 183 มม. | 1,650 วัตต์ |
| หลังซ้าย | 148 มม. | 1,100 วัตต์ |
| หลังขวา | 183 มม. | 1,650 วัตต์ |
| หน้าขวา | 148 มม. | 1,100 วัตต์ |

แรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ 220 V ~ 50 Hz

พลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสูงสุด 5.5 kW

น้ำหนัก : 7.5 กก. สุทธิ
10.0 กก. รวม





ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th

เลขรหัส.: DG68-00146A-03

